

INSTRUCCIONES LAVADO BATA DE PROTECCIÓN EN MICROFIBRA (EHX4100 y EHX4200)

Debido a las especiales características para repeler líquidos de este producto, es conveniente seguir las siguientes instrucciones de lavado:

Operación	Tiempo (min.)	Nivel	Temp.	Aditivos/100 kg
1. Enjuague	3	Alto	Frío	
2. Enjuague	3	Alto	Frío	
3. Pausa	7	Bajo	75°C	500 gr. No iónico. 500g. detergente alcalino.
4. Enjabonado	7	Bajo	75°C	250 gr. detergente
5. Aclarado	2	Alto	60°C	
6. Aclarado	2	Alto	50°C	
7. Aclarado	2	Alto	40°C	
8. Aclarado	2	Alto	Frío	
9. Neutralizador PH	5	Bajo	Frío	pH 6.0

1. Un buen aclarado es esencial para eliminar todos los tensioactivos del tejido. Cualquier resto podría afectar a las propiedades de impermeabilidad del tejido.
2. El uso de suavizante no está recomendado, pues podría afectar a las propiedades de impermeabilidad del tejido.
3. Los tejidos impermeables tienen, de forma inherente, propiedades anti-manchas. Por tanto, no es necesario el uso de lejías.
Sin embargo, si eventualmente se usa algún producto clorado, se aconseja usar un anti-cloro en el segundo aclarado. Asegúrese siempre que no quede ningún resto de lejía en el tejido después del lavado y especialmente antes de introducir el producto en la secadora.
4. Después del lavado, las prendas deben secarse completamente con calor. Las características de impermeabilidad se mejoran mediante el calor y el prensado. Presione con una plancha fría.